



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO DA SOFFITTO

ATTENZIONE !

Il supporto da soffitto deve essere installato da un installatore professionista che controlli con attenzione il posto scelto per l'installazione e scelga il tipo di fissaggio più adatto.

A seconda del tipo di struttura del soffitto devono essere utilizzati diversi tipi di tasselli per sospensione. Un errata scelta del tipo di tassello potrebbe causare il distacco del supporto con conseguente caduta della TV.

Dopo aver scelto la zona d'installazione del supporto TV e il corretto tipo di tassello per sospensione, assicurarsi che il peso della TV non ecceda quello indicato quindi procedere come segue:

Misurare a che distanza dal soffitto dovrà essere posizionata la TV e decidere se utilizzare il montaggio a 2 o 3 tubi (Fig. 1).

Una volta scelto il tipo di montaggio, prendere i componenti necessari e fissare il tubo alla piastra di attacco come indicato (Fig. 2, 3).

Il supporto può essere installato anche a parete, in questo caso fissare il tubo alla piastra come indicato in Fig. 4.

Appoggiare la base del supporto sul soffitto/muro, segnare con una matita i fori. In caso di installazione a muro si consiglia di utilizzare una livella per installare il prodotto in posizione perfettamente verticale (Fig.4).

Fissata la base, procedere con il fissaggio dei tubi/tubo rimanente come indicato in Fig.2. Fissare il perno sulla base del tubo assicurandosi che il bullone sia avvitato correttamente fino a fine corsa (Fig.5).

Individuare sul retro della TV i fori predisposti dal costruttore per il fissaggio. Se si tratta di un foratura 20x20 max utilizzare la piastra VESA (Fig. 6). Se la foratura è maggiore utilizzare le barre in dotazione come indicato nelle Fig.7 o 8.

Fissare la piastra o le barre sul retro della TV utilizzando, se necessario, i distanziali in plastica.

Se tutto è stato eseguito correttamente si può ora collocare la TV sulla base del supporto. Prendere la TV e agganciare i becchi della piastra sulla vite precedentemente fissata (fig.8).

Quindi bloccare la TV con le 2 viti+rondele come indicato in Fig.9. Scegliere l'inclinazione desiderata e stringere le 2 viti con l'aiuto della chiave a brucola (fig.9).

I fori ovali orizzontali presenti sulla parte inferiore di uno dei tubi permettono la rotazione del supporto di +/-30°. In caso la rotazione non fosse possibile, allentare leggermente le due viti precedentemente fissate fino a consentire la rotazione quindi stringere nuovamente.

I fori ovali verticali presenti sul retro dei tubi possono essere utilizzati per il passaggio dei cavi.

AVVERTENZE !

Questo prodotto contiene piccole parti, durante il montaggio assicurarsi di tenere i componenti fuori dalla portata dei bambini. Rispettare sempre il carico massimo indicato per il prodotto. Non idoneo ad ambienti esterni.

Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per anomalie dovute ad un impiego diverso da quello indicato nelle istruzioni. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alla garanzia e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.

La Europe net s.r.l. garantisce che, in caso di difetti causati da errori di produzione o difetti del materiale, il prodotto verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente. Dalla garanzia è esplicitamente esclusa la normale usura.

La garanzia decade in caso di:

- Montaggio, utilizzo non appropriato o peso superiore a quello indicato
- Rottura delle viti di fissaggio della base dovuta ad un'eccessiva torsione con avvitatore elettrico
- In caso siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ATTENTION !

The ceiling support must be installed by a professional installer who carefully checks the chosen place of installation and chooses the most suitable type of fixing. Different types of ceiling anchors must be used depending on the type of ceiling structure. An incorrect choice of dowel type could cause the support to detach, resulting in the TV falling off.

After choosing the installation area of the TV mount and the correct type of suspension anchor, make sure that the weight of the TV does not exceed the indicated weight, then proceed as follows: Measure how far from the ceiling the TV is to be positioned and decide whether to use the 2-pipe or 3-pipe mounting (Fig. 1).

Once you have decided on the type of mounting, take the necessary components and attach the tube to the mounting plate as shown (Fig. 2, 3).

The stand can also be installed on the wall, in which case attach the tube to the plate as shown in Fig. 4. Place the base of the stand on the ceiling/wall, mark the holes with a pencil. In the case of wall installation, use a spirit level to install the product in a perfectly vertical position (Fig.4).

Once the base is fixed, proceed with fixing the remaining tubes/pipes as shown in Fig.2. Fix the bolt to the pipe base ensuring that the bolt is screwed in correctly to the end of the stroke (Fig.5).

Locate the holes provided by the manufacturer for fixing on the back of the TV. If the hole pattern is 20x20 max. use the VESA plate (Fig. 6). If the hole pattern is larger, use the supplied bars as shown in Fig.7 or 8. Fix the plate or bars to the back of the TV using the plastic spacers if necessary.

If everything has been done correctly you can now place the TV on the base of the stand. Take the TV and hook the beaks of the plate onto the previously fixed screw (Fig.8). Then secure the TV with the 2 screws+washers as shown in Fig.9. Choose the desired inclination and tighten the 2 screws with the help of the socket spanner (fig.9). The horizontal oval holes on the underside of one of the tubes allow for +/-30° rotation of the bracket.

If rotation is not possible, slightly loosen the two previously secured screws until rotation is possible, then retighten them. The vertical oval holes on the back of the tubes can be used for cable routing.

WARNING !

This product contains small parts, be sure to keep the components out of the reach of children during assembly. Always observe indicated maximum load. Not suitable for outdoor use.

Use a soft dry cloth for cleaning. The manufacturer does not accept any liability for faults caused by use other than that indicated in the instructions.

Tax receipt or purchase invoice are the only documents giving entitlement to the guarantee and must be presented at the time of application.

Europe net s.r.l. guarantees that, in case of defects caused by production errors or material defects, the product will be repaired or, if necessary, replaced free of charge.

Normal wear and tear is explicitly excluded from the warranty.

The warranty is void in case of:

- Assembly, improper use or weight exceeding the indicated weight
- Breakage of the base fixing screws due to excessive torsion with electric screwdriver
- Modification of the product
- Defects due by external causes (atmospheric agents, too low or too high temperatures, solvents, chemical agents, scratches).

NOTICE ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ATTENTION !

Le support de plafond doit être installé par un installateur professionnel qui vérifie soigneusement l'endroit choisi pour l'installation et choisit le type de fixation le plus approprié. Différents types de chevilles doivent être utilisés en fonction du type de structure du plafond. Un mauvais choix du type de cheville peut entraîner le détachement du support et la chute du téléviseur.

Après avoir choisi la zone d'installation du support TV et le type d'ancrage de suspension approprié, assurez-vous que le poids du téléviseur ne dépasse pas le poids indiqué, puis procédez comme suit: Mesurez la distance au plafond à laquelle le téléviseur doit être positionné et décidez d'utiliser le montage à 2 tuyaux ou à 3 tuyaux (Fig. 1).

Une fois que vous avez choisi le type de montage, prenez les composants nécessaires et fixez le tube à la plaque de montage comme indiqué (Fig. 2, 3). Le support peut également être installé au mur, auquel cas fixez le tube à la plaque comme indiqué à la Fig. 4.

Placez la base du support sur le plafond/le mur, marquez les trous avec un crayon. Dans le cas d'une installation murale, utilisez un niveau à bulle pour installer le produit dans une position parfaitement verticale (Fig.4).

Une fois la base fixée, procédez à la fixation des tubes restants comme indiqué à la Fig.2. Fixez le boulon à la base du tuyau en veillant à ce que le boulon soit vissé correctement jusqu'à la fin de la course (Fig.5).

Repérez les trous prévus par le fabricant pour la fixation au dos du téléviseur. Si le schéma des trous est de 20x20 maximum, utilisez la plaque VESA (Fig. 6). Si les trous sont plus grands, utilisez les barres fournies, comme indiqué sur les figures 7 ou 8. Fixez la plaque ou les barres à l'arrière du téléviseur en utilisant les entretoises en plastique si nécessaire.

Si tout a été fait correctement, vous pouvez maintenant placer le téléviseur sur la base du support. Prenez le téléviseur et accrochez les becqs de la plaque à la vis précédemment fixée (Fig.8). Fixez ensuite le téléviseur à l'aide des 2 vis+rondeles comme indiqué sur la Fig.9. Choisissez l'inclinaison souhaitée et serrez les 2 vis à l'aide de la clé à douille (fig.9). Les trous ovales horizontaux sur la face inférieure de l'un des tubes permettent une rotation de +/-30° de l'étrier. Si la rotation n'est pas possible, desserrez légèrement les deux vis précédemment fixées jusqu'à ce que la rotation soit possible, puis resserrez-les. Les trous ovales verticaux situés à l'arrière des tubes peuvent être utilisés pour le passage des câbles.

ATTENTION !

Ce produit contient de petites pièces, veillez à garder les composants pendant l'assemblage hors de portée des enfants. Respectez toujours la charge maximale indiquée. Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les défauts causés par une utilisation autre que celle indiquée dans les instructions. Le reçu fiscal ou la facture d'achat sont les seuls documents donnant droit à la garantie et doivent être présentés au moment de la demande. Europe net s.r.l. garantit qu'en cas de défauts causés par des erreurs de production ou des défauts matériels, le produit sera réparé ou, si nécessaire, remplacé gratuitement.

L'usure normale est explicitement exclue de la garantie.

La garantie est nulle en cas de :

- Assemblage, utilisation inappropriée ou poids supérieur au poids indiqué
- Rupture des vis de fixation de la base en raison d'une torsion excessive avec un tournevis électrique
- Modification du produit
- Défauts dus à des causes extérieures (agents atmosphériques, températures trop basses ou trop élevées, solvants, agents chimiques, rayures).

Europe net s.r.l. - Via della Palmarola, 64 - 00135 - Rome - Italy (+39) 06-30944097

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ !**

Το στήριγμα οροφής πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία εγκαταστάτη, ο οποίος ελέγχει προσεκτικά το επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης και επιλέγει τον καταλληλότερο τύπο στερέωσης.

Ανάλογα με τον τύπο της δομής της οροφής πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι αγκυριών οροφής. Μια λανθασμένη επιλογή του τύπου πείρου μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση του στηρίγματος, με αποτέλεσμα την πτώση της τηλεόρασης. Αφού επιλέξετε την περιοχή τοποθέτησης της βάσης τηλεόρασης και τον σωστό τύπο αγκυρώσεως ανάρτησης, βεβαιωθείτε ότι το βάρος της τηλεόρασης δεν υπερβαίνει το αναγραφόμενο βάρος και, στη συνέχεια, προχωρήστε ως εξής: Μετρήστε σε πόση απόσταση από την οροφή πρόκειται να τοποθετηθεί η τηλεόραση και αποφασίστε αν θα χρησιμοποιήσετε τη στερέωση με 2 ή 3 σωλήνες (Εικ. 1).

Αφού αποφασίσετε για τον τύπο τοποθέτησης, πάρτε τα απαραίτητα εξαρτήματα και στερεώστε το σωλήνα στην πλάκα τοποθέτησης όπως φαίνεται (Εικ. 2, 3). Η βάση μπορεί επίσης να εγκατασταθεί στον τοίχο, οπότε στερεώστε το σωλήνα στην πλάκα όπως φαίνεται στην Εικ. 4.

Τοποθετήστε τη βάση της βάσης της βάσης στο ταβάνι/τον τοίχο, σημαδέψτε τις οπές με ένα μολύβι. Σε περίπτωση τοποθέτησης στον τοίχο, χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να εγκαταστήσετε το προϊόν σε απόλυτα κάθετη θέση (Εικ. 4).

Μόλις στερεωθεί η βάση, προχωρήστε στη στερέωση των υπόλοιπων σωλήνων/σωλήνων όπως φαίνεται στην Εικ.2. Στερεώστε τον κοχλία στη βάση του σωλήνα, διασφαλίζοντας ότι ο κοχλίας έχει βιδωθεί σωστά μέχρι το τέλος της διαδρομής (Εικ.5).

Εντοπίστε τις οπές που προβλέπονται από τον κατασκευαστή για τη στερέωση στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Εάν το σχέδιο οπών είναι 20x20 max. χρησιμοποιήστε την πλάκα VESA (Εικ. 6). Εάν το μοτίβο οπών είναι μεγαλύτερο, χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες ράβδους όπως φαίνεται στην Εικ. 7 ή 8. Στερεώστε την πλάκα ή τις ράβδους στο πίσω μέρος της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τους πλαστικούς αποστάτες, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν όλα έχουν γίνει σωστά, μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε την τηλεόραση στη βάση της βάσης της βάσης. Πάρτε την τηλεόραση και αγκιστρώστε τα ράμφη της πλάκας στην προηγούμενων στερεωμένη βίδα (Εικ.8). Στη συνέχεια στερεώστε την τηλεόραση με τις 2 βίδες + ροδέλες όπως φαίνεται στην Εικ.9. Επιλέξτε την επιθυμητή κλίση και σφίξτε τις 2 βίδες με τη βοήθεια του κλειδιού με υποδοχή (Εικ.9).

Οι οριζόντιες οββά οπές στην κάτω πλευρά ενός από τους σωλήνες επιτρέπουν την περιστροφή του βραχίονα κατά +/-30°. Εάν η περιστροφή δεν είναι δυνατή, χαλαρώστε ελαφρά τις δύο βίδες που είχαν ασφαλιστεί προηγουμένως μέχρι να είναι δυνατή η περιστροφή και, στη συνέχεια, σφίξτε τις ξανά. Οι κατακόρυφες οββά οπές στο πίσω μέρος των σωλήνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δρομολόγηση καλωδίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι κατά τη συναρμολόγηση τα εξαρτήματα είναι μακριά από παιδιά. Τηρείτε πάντα το αναγραφόμενο μέγιστο φορτίο. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για τον καθαρισμό. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες που προκαλούνται από χρήση διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στις οδηγίες.

Η φορολογική απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς είναι τα μόνα έγγραφα που παρέχουν δικαίωμα στην εγγύηση και πρέπει να προσκομίζονται κατά την υποβολή της αίτησης. Η Europe net s.r.l. εγγυάται ότι, σε περίπτωση ελαττωμάτων που οφείλονται σε σφάλματα παραγωγής ή σε ελαττώματα υλικού, το προϊόν θα επισκευαστεί ή, αν χρειαστεί, θα αντικατασταθεί δωρεάν.

Η φυσιολογική φθορά εξαιρείται ρητά από την εγγύηση. Η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση: - Συναρμολόγηση, ακατάλληλη χρήση ή βάρος που υπερβαίνει το αναγραφόμενο βάρος - Σπάσιμο των βιδών στερέωσης της βάσης λόγω υπερβολικής στρέψης με ηλεκτρικό κατασβίδι - Τροποποίηση του προϊόντος - Ελαττώματα που οφείλονται σε εξωτερικές αιτίες (ατμοσφαιρικοί παράγοντες, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, διαλύτες, χημικοί παράγοντες, γρατζουνιές).

**CONSEJOS E INSTRUCIONES DE MONTAJE
¡ATENCIÓN !**

El soporte de techo debe ser instalado por un instalador profesional que compruebe cuidadosamente el lugar de instalación elegido y elija el tipo de fijación más adecuado.

Deben utilizarse diferentes tipos de anclajes de techo en función del tipo de estructura del techo. Una elección incorrecta del tipo de anclaje podría provocar el desprendimiento del soporte, con la consiguiente caída del televisor.

Después de elegir la zona de instalación del soporte del televisor y el tipo correcto de anclaje de suspensión, asegúrese de que el peso del televisor no supere el peso indicado y, a continuación, proceda como se indica a continuación: Mida a qué distancia del techo debe colocarse el televisor y decida si va a utilizar el montaje de 2 o 3 tubos (fig. 1). Una vez que haya decidido el tipo de montaje, coja los componentes necesarios y fije el tubo a la placa de montaje como se indica (Fig. 2, 3).

El soporte también puede instalarse en la pared, en cuyo caso fije el tubo a la placa como se indica en la Fig. 4. Coloque la base del soporte en el techo/pared, marque los orificios con un lápiz. En el caso de instalación en pared, utilice un nivel de burbuja para instalar el producto en posición perfectamente vertical (Fig.4).

Una vez fijada la base, proceda a fijar el resto de tubos/tuberías como se muestra en la Fig.2. Fije el perno a la base del tubo asegurándose de que el perno se enrosca correctamente hasta el final del recorrido (Fig.5).

Localice los orificios previstos por el fabricante para la fijación en la parte posterior del televisor. Si el patrón de orificios es de 20x20 como máximo, utilice la placa VESA (Fig. 6). Si el patrón de agujeros es mayor, utilice las barras suministradas como se muestra en la Fig.7 u 8. Fije la placa o las barras a la parte posterior del televisor utilizando los separadores de plástico si es necesario.

Si todo se ha hecho correctamente ya puede colocar el televisor en la base del soporte. Coja el televisor y enganche los picos de la placa en el tornillo previamente fijado (fig.8).A continuación fije el televisor con los 2 tornillos+arandelas como se muestra en la fig.9.Elija la inclinación deseada y apriete los 2 tornillos con la ayuda de la llave de vaso (fig.9).

Los agujeros ovalados horizontales en la parte inferior de uno de los tubos permiten una rotación de +/-30° del soporte. Si la rotación no es posible, afloje ligeramente los dos tornillos previamente fijados hasta que la rotación sea posible y, a continuación, vuelva a apretarlos. Los orificios ovalados verticales de la parte posterior de los tubos pueden utilizarse para el paso de los cables.

¡ADVERTENCIA!

Este producto contiene piezas pequeñas, asegúrese de mantener los componentes fuera del alcance de los niños durante el montaje. Observe siempre la carga máxima indicada. No es apto para su uso en exteriores.

Utilice un paño suave y seco para la limpieza. El fabricante no se hace responsable de los fallos causados por un uso distinto al indicado en las instrucciones. El recibo de impuestos o la factura de compra son los únicos documentos que dan derecho a la garantía y deben presentarse en el momento de la solicitud. Europe net s.r.l. garantiza que, en caso de defectos causados por errores de producción o defectos materiales, el producto será reparado o, si es necesario, sustituido gratuitamente.

El desgaste normal está explícitamente excluido de la garantía. La garantía se anula en caso de: - Montaje, uso inadecuado o peso superior al indicado - Rotura de los tornillos de fijación de la base debido a la excesiva torsión con un destornillador eléctrico - Modificación del producto - Defectos debidos a causas externas (agentes atmosféricos, temperaturas demasiado bajas o altas, disolventes, agentes químicos, arañazos).

**INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
ATENÇÃO!**

O suporte de teto deve ser instalado por um instalador profissional que verifique cuidadosamente o local de instalação escolhido e escolha o tipo de fixação mais adequado.

Devem ser utilizados diferentes tipos de buchas de teto em função do tipo de estrutura do teto. Uma escolha incorrecta do tipo de bucha pode fazer com que o suporte se solte, provocando a queda do televisor.

Depois de escolher a área de instalação do suporte de TV e o tipo correto de âncora de suspensão, certifique-se de que o peso do televisor não excede o peso indicado e proceda da seguinte forma: Meça a distância a que o televisor deve ser colocado do teto e decida se pretende utilizar a montagem de 2 ou de 3 tubos (Fig. 1). Depois de ter decidido o tipo de montagem, pegue nos componentes necessários e fixe o tubo à placa de montagem, como indicado (Fig. 2, 3).

O suporte também pode ser instalado na parede, caso em que deve fixar o tubo à placa, como indicado na Fig. 4. No caso de instalação na parede, utilizar um nível de bolha de ar para instalar o produto numa posição perfeitamente vertical (Fig.4). Uma vez fixada a base, proceder à fixação dos restantes tubos, como indicado na Fig.2. Fixar o parafuso à base do tubo, assegurando que o parafuso é aparafusado corretamente até ao fim do curso (Fig.5).

Localize os orifícios fornecidos pelo fabricante para fixação na parte posterior do televisor. Se o padrão de orifícios for 20x20 no máximo, utilize a placa VESA (Fig. 6). Se o padrão de orifícios for maior, utilize as barras fornecidas, conforme ilustrado na Fig. 7 ou 8. Fixe a placa ou as barras na parte posterior do televisor utilizando os espaçadores de plástico, se necessário.

Pegue no televisor e enganche os bicos da placa no parafuso previamente fixado (fig. 8). Em seguida, fixe o televisor com os 2 parafusos + anilhas, como indicado na fig. 9. Escolha a inclinação pretendida e aperte os 2 parafusos com a ajuda da chave de caixa (fig. 9). Se a rotação não for possível, desapertar ligeiramente os dois parafusos anteriormente fixados até que a rotação seja possível e, em seguida, voltar a apertá-los. Os orifícios ovais verticais na parte de trás dos tubos podem ser utilizados para a passagem dos cabos.

ADVERTÊNCIA !

Este produto contém pequenas peças, certifique-se de manter os componentes fora do alcance das crianças durante a montagem. Observar sempre a carga máxima indicada. Não adequado para utilização no exterior.

Utilizar um pano macio e seco para a limpeza. O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por avarias causadas por uma utilização diferente da indicada nas instruções. Recibo do imposto ou factura de compra são os únicos documentos que dão direito à garantia e devem ser apresentados no momento da candidatura. Europe net s.r.l. garante que, em caso de defeitos causados por erros de produção ou defeitos materiais, o produto será reparado ou, se necessário, substituído gratuitamente.

O desgaste normal é explicitamente excluído da garantia. A garantia é nula em caso de: - Montagem, utilização inadequada ou peso superior ao peso indicado - Quebra dos parafusos de fixação da base devido à torção excessiva com chave de fendas eléctrica - Modificação do produto - Defeitos devidos por causas externas (agentes atmosféricos, temperaturas demasiado baixas ou demasiado altas, solventes, agentes químicos, riscos)

